

Sub



Juhendid > Sub



S2



Ülevaade



Sonos Sub võtab teie heli kogemus järgmisele tasemele -

- Lisab koheselt sügavale bassimõõtmele teie heli kuulamise kogemuse.
- Võimaldab paigutada kõikjale, sest see on juhtmevaba ja kompaktne - paigutage see vertikaalselt või horisontaalselt mis tahes põrandapinnale.
- Akustilise pesa ülemine osa on ühtlasi käepide, et saaksite seda tõsta.
- Sub (Gen. 3) ühildub Sonos **S2 rakendusega** ___ (Androidile ja iOSile). Varasemad Subi mudelid ühilduvad kas **S1** või S2-ga.
- Sonos Sub on mõeldud kasutamiseks koos enamiku Sonose kõlaritega, välja arvatud Sonos Roam, Roam SL, Connect, Port ja Move. Veenduge, et enne Subi lisamist seadistate vähemalt ühe kõlari.
- Vaadake **Setup**, kui olete valmis oma Sonose süsteemi Sub-süsteemi lisama.

Juhtseadmed ja nupud



1

Akustiline pesa

Saate kasutada akustilist pesa kui käepide tõstmiseks Sub.

2

Seisundi

märgutuli **Näitab** toote ühendust WiFi-ühendusega, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest. **Lisateave**
Kui valgus on häiriv, saate selle oma ruumi seadetes välja lülitada.

3

Liitumise nupp
ajal.

Vajutage ühendamiseks seadistamise

4

Ethernet-portKasutage Ethernet-kaablit, kui soovite ühendada ruuteriga (valikuline).

toitejuhet, et ühendada seade pistikupessa (kolmanda osapoole toitejuhtme kasutamine muudab garantii kehtetuks). Kasutage kindlasti teie riigile sobivat toiteadapterit. Lükake toitejuhe kindlalt Subi sisse, kuni see on pinna suhtes tasa.

Valige asukoht

Valige asukoht - Sub on loodud pakkuma optimaalset heli, kuhu iganes te selle paigutate.

- Kasutage akustilist pesa käepidemena, et tõsta Sub karbist välja. Raskete esemete tõstmisel peaksite alati põlvi painutama, et vältida liigset koormust seljale.
- Veenduge, et vähemalt üks pool pesa on vaba. Kui asetate selle vertikaalselt vastu seinale, ärge blokeerige esiava.
- Kui asetate Subi horisontaalselt põrandale, ärge pange selle peale midagi. Mööbli alla paigutamisel jätke vähemalt 1" vaba ruumi piki Subi ülemist osa.
- Sub on mõeldud põrandale istumiseks. Seda saab paigutada nurka, seinale, mis tahes mööbli taha, alla või kõrvale, mis tahes põrandapinnale.
- Asetage Sub kas vertikaalselt või horisontaalselt. Kui kavatsete seda kasutada horisontaalselt, võite kinnitada püsivad vildist jalad. Lisateavet leiate jaotisest **Jalgade kinnitamine** (valikuline).

Ühendage kaablid

1

Kinnitage toitejuhe ja ühendage Sub.
Kindlasti suruge toitejuhe kindlalt
Subi sisse, kuni see on pinnaga ühel
tasapinnal.

2

Laadige Sonose rakendus
rakendustepoest alla, kui teil seda
veel ei ole. Kasutate seda Sonose
süsteemi seadistamiseks ja
juhtimiseks. Lisateavet leiate jaotisest
Seadistamine.

Märkus: Veenduge, et enne Subi
lisamist on seadistatud vähemalt üks
ühilduv kõlar.

Märkus: Pärast seda, kui Sub on Sonose kõlariga ühendatud, ei kuvata seda teie süsteemis eraldi. Kõik muudatused, mida te teete kõlaris, millega see on ühendatud, näiteks helitugevus, vaigistamine või muusikavalik, mõjutavad ka Subi.

Kinnitage jalad (valikuline)

Kui asetate Subi horisontaalselt põrandale, võite põranda kaitsmiseks kinnitada püsivad vildist jalad (**ostetakse eraldi**). Kui asetate selle vaibale või kasutate seda vertikaalselt, pole vildist jalgu vaja kinnitada.

Märkus: vildist jalad ei ole eemaldatavad - tugev liim hoiab need püsivalt Subi külge kinnitatud.

1. Asetage Sub nii, et Sonose logo on suunatud allapoole. Veenduge, et kinnitate vildist jalad küljele, millel ei ole Sonose logo.
2. Asetage kaasasolev juhiseadme ühele nurgale ja voltige klapi üle serva.
3. Koorige ühe jala tagakülg maha.
4. Vajutage viltjalga (kleepuv pool allapoole) seadmele juhiku ringikujulise osa sisse.
5. Kinnita ülejäänud 3 vildist jalga samamoodi.

Toote seaded

Subi seadete reguleerimiseks minige valikusse > Süsteem ja valige oma Sub.

Sub

Lülitage **sisse** või **välja**, et lülitada Subi heli sisse või välja.

Alamtase

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage liugurit. (Seda seadistust saate kasutada, et viia subwooferi tase vastavusse põhikõlarite tasemega).

Faasikontroll

Valige 0° või 180°, et määrata oma Sonos Subi või kolmanda osapoole subwooferi faasikontroll (keerake, kui te ei kuule tavalises kuulamisasendis piisavalt bassi).

Kui Sonos Subiga ruumi häälestatakse Trueplay abil, on faasikontroll määratud ja seda ei saa muuta, kui te Trueplay't ei lülita välja.


Reset

Lähtestab kõik Sub audio seaded vaikimisi väärtustele (0).

Muutke kõlarite paaritamist

Saate hõlpsasti vahetada Sonose kõlarit, millega teie sub on ühendatud.

Kui liigutate selle uude ruumi, oodake, kuni olekutuli ei vilgu enam, kui olete sub-sub-seadme tagasi ühendanud.

1. Minge aadressile  > **System** ja valige kõlar, millega teie sub-süsteem on ühendatud. See ilmub teie ruumide loendis kui [kõlarite nimi (+Sub)].


2. Puudutage valikut **Eemalda allprogramm**.

Saate sub-subi ühendada mõne teise Sonose tootega või jätta selle praegu kasutamata. See kuvatakse teie toodete nimekirjas kui "kasutamata", kuni te seda mõne teise Sonose kõlariga ühendate.

Ühendage teine Sub

Te saate hõlpsasti ühendada teise Subi oma Sonose süsteemiga.

Märkus: Vähemalt üks allüksus peab olema allüksus (Gen 3). Kui küljel olev nupp on ümmargune, mitte kandiline, siis on tegemist Sub (Gen 3). Te ei saa Sub Mini't Subiga ühendada.

1. Minge aadressile  > **Süsteem** ja valige kõlar, millega Sub on ühendatud. See kuvatakse teie ruumide loendis ruumina (+Sub).
2. Alustamiseks puudutage valikut **Ühenda teine allüksus**.

Spetsifikatsioonid

Funktsioon

Kirjeldus

AUDIO

Võimendi

Kaks D-klassi digitaalvõimendit.

Kõnelejad

Kaks jõukõrvaldusega kõlarit, mis on paigutatud näoga vastamisi, et tagada sügavam, rikkalikum heli ja null korpusemürinat või kolinat.

Kaks akustilist porti

Timmitud Subi jõudluse suurendamiseks.

Sagedusreaktsioon

Mängib kuni 25 Hz.

Kõik digitaalne heli

Kõik filtri seadistused, aktiivne ekvalaisatsioon ja ajaline joondamine toimuvad digitaalselt moodsa DSP (Digital Signal Processing) vooluahela abil, mis tagab kadudeta helikvaliteedi ja energia.

Automaatne võrdsustamine

Süsteem kohandab automaatselt kõigi ühendatud komponentide heliseaded.

VÕRGUSTIK

Funktsioon	Kirjeldus
Ethernet port	Üks 10/100 Mbit/s Ethernet-port. Kui teie WiFi on ebastabiilne, saate Sonose toote ühendada otse ruuteriga.
Juhtmevaba ühendus	<p>Sonos S2 kasutamine: ühendub WiFi võrku mis tahes 802.11a/b/g/n 2,4 või 5 GHz ülekandevõimelise ruuteriga.</p> <p>Sonos S1 kasutamine: ühendub WiFi võrku mis tahes 802.11b/g 2,4 GHz ülekandevõimelise ruuteriga. Ainult 802.11n võrgukonfiguratsioone ei toetata.</p> <p>saate kas muuta ruuteri seaded 802.11b/g/n-ks või ühendada Sonose toote oma ruuteriga.</p>
ÜLDINE	
Toiteallikas	Automaatne lülitus 100 - 240V ~ 50-60 Hz 2 A AC universaalne sisend
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)	15,3 x 6,2 x 15,8 tolli (389 x 158 x 402 mm)
Kaal	Sub (Gen 3): (13 kg) Sub (Gen 2): (16 kg)
Töötemperatuur	32° kuni 104° F (0 kuni 40° C)
Säilitustemperatuur	-4° kuni 158° F (-20° kuni 70° C)



Funktsioon	Kirjeldus
Mitu orientatsiooni	Paindlikuks paigutamiseks on võimalik püsti seista või lamada.
Kummist ja vildist jalad vildist jalad.	Sisseehitatud kummist jalad, valikuline
Toetatavad tooted	Vähemalt üks võimendatud, mittekandev toode, näiteks Sonos One, One SL, Five, Ray, Beam, Arc või Symfonisk.
Pakendi sisu	Sonos Sub, toitejuhe ja kiirkäivitusjuhend

* Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

Oluline ohutusalaane teave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke neid juhiseid.
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust.
7. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojusregistrite, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
9. Kaitske toitekaablit, et seda ei saaks tallata ega kinni pigistada, eriti pistikutes, mugavuspesades ja kohas, kus see seadmest väljub.
10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisaseadmeid.
11. Tõmmake see seade äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, vooluvõrgust välja.
12. Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge avage ega võtke seda lahti ega üritage seda parandada ega mingeid komponente asendada. Edastage kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud vedelikku või esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
13. Võrgupistik peaks olema kergesti kättesaadav, et seadmeid lahti ühendada.
14. **Hoiatus:** Ärge pange seda seadet vihma või niiskuse kätte, et vähendada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
15. Ärge asetage seadet tilkumise või pritsmete kätte ja ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.